





Three-blade cutting head for brushcutters and clearing saws
Applications: For lawn trimming and mowing large areas of heavy grass and weeds.
Do not exceed 10,000 r.p.m.

Tête faucheuse à trois couteaux pour débroussailleuses
Applications: Pour couper de grandes surfaces d'herbe haute et de mauvaises herbes.
Nombre de tours maximal autorisé: 10,000 t/mn.

Cabezal de corte con tres cuchillas para cortadoras de matorrales y sierras despejadoras
Usos: Para recortar césped y segar pasto grueso y malezas en zonas grandes.
No exceda una velocidad de 10.000 rpm.

Warning! *The following safety precautions must be observed.*

Attention! *Respecter impérativement les mesures de sécurité suivantes.*

¡Atención! *Es indispensable observar las siguientes medidas de seguridad.*

Warning! *Follow all safety precautions in owner's manual. Improper use can cause serious or fatal injury!*

Attention! *Lire attentivement la notice d'emploi avant la première mise en service et respecter toutes les mesures de sécurité. La mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire fatales.*

¡Atención! *Siga todas las instrucciones de seguridad del manual de usuario. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la muerte.*

For further mounting instructions see supplement inside this folded card insert.

Voir notice jointe pour autres instructions de montage.

Para más instrucciones de acoplamiento, véase la hoja anexa.

Warning! *Objects may be thrown or ricochet in all directions. To reduce risk of injury to operator, never operate a trimmer without a properly mounted deflector (see picture above). Keep bystanders at least 50 ft (15 m) away.*

Attention! *Danger de projection ou de ricochet d'objets dans toutes les directions. Pour réduire le risque de blessure à l'opérateur, toujours utiliser un coupe-herbe avec un déflecteur proprement monté (voir photo ci-dessus). Ne pas tolérer la présence de spectateurs dans un rayon de 15 m (50 pi).*

¡Atención! *Los objetos pueden ser lanzados en cualquier dirección. Para reducir el riesgo de que alguna persona se lastime, utilice siempre el protector adecuado y no permita la presencia de personas a una distancia menor de 15 metros (50 pies).*

Warning! *To reduce risk of eye injury, always wear goggles or safety glasses that meet ANSI Z87.1. To reduce risk of facial injury, STIHL recommends that you also wear a face shield or face screen over your goggles or safety glasses. To reduce risk of hearing loss, always wear hearing protection.*

Attention! *Pour réduire le risque de blessure aux yeux, toujours porter des lunettes de protection qui rencontrent la norme ANSI Z87.1. Pour réduire le risque de blessure au visage, STIHL recommande de porter aussi une visière faciale ou un écran de protection facial par-dessus vos lunettes de protection. Pour réduire le risque de blessure aux organes auditifs, porter toujours des protège-oreilles conseillés.*

¡Atención! *Para reducir el riesgo de lesiones en los ojos, utilice siempre gafas de seguridad que cumplen con la norma ANSI Z87.1; para reducir lesiones en la cara, STIHL recomienda que también use una careta protectora sobre las gafas. Para reducir el riesgo de pérdida del oído, utilice siempre protección para los oídos.*

Warning! *To reduce the risk of injury from broken parts, check condition of trimmer at regular short intervals. Do not continue with broken or damaged tools.*

Attention! *Pour réduire le risque de blessure causée par des pièces brisées, vérifier régulièrement la condition du coupe-herbe à de courtes intervalles. Cesser d'utiliser les dispositifs briés ou endommagés.*

¡Atención! *Reduzca el riesgo de lesiones provenientes de partes rotas, revisando periódicamente las partes del cabezal de corte. No continúe trabajando con herramientas dañadas o rotas.*

Important Information
Improper use of any power tool may cause serious or fatal injury. Read, understand and follow carefully the operating and safety instructions in your owner's manual before using these products.

Information importante
La mauvaise utilisation de tout dispositif à moteur peut entraîner des blessures graves, voire fatales. Vous devez lire, comprendre et soigneusement appliquer les instructions d'opération et de sécurité données dans la notice d'emploi avant d'utiliser ces produits.

Información importante
El uso indebido de cualquier herramienta puede causar lesiones graves o mortales. Lea, comprenda y siga con cuidado las instrucciones de uso y de seguridad dadas en el manual del usuario antes de usar estos productos.



STIHL PolyCut™ Blades (12 per pack) 4111 007 1001



Warning! *Wear limit marks are integrated into the base of the Polycut™. Do not use the Polycut™ if one of the circular holes (1) starts to become visible or if the projecting rim (2) has worn away, since the cutting tool may otherwise shatter and flying objects could result in injury to the operator or bystanders.*

Attention! *La partie inférieure de la tête Polycut™ est pourvue de marques d'usure. Si l'une des marques circulaires (1) devient visible ou si le bord relevé vers l'intérieur (2) est usé, la tête Polycut™ ne doit plus être utilisée. Sinon, l'outil de coupe risque de casser et des morceaux projetés pourraient causer des blessures.*

Advertencia *Se han incorporado marcas de límite de desgaste en la base del cabezal Polycut™. No utilice el cabezal Polycut™ si uno de los agujeros circulares (1) empieza a hacerse visible o si el reborde saliente (2) se ha desgastado, porque de lo contrario la herramienta de corte podría romperse y los objetos lanzados en consecuencia podrían causar lesiones al operador o a terceros.*

It is advisable to keep new Polycut™ blades in a water bath until you use them for the first time. This also applies to spare blades that are not used for a long time. Storing them in water increases the toughness and edge life of the Polycut™ blades. If refitting a used blade to the cutting head, always make sure it is refitted in the same position as before.

Les couteaux Polycut™ devraient être conservés dans un bain d'eau jusqu'à leur première utilisation. Quant aux couteaux ayant déjà servi, les conserver aussi dans un bain d'eau, chaque fois qu'ils ne doivent pas être utilisés pendant une assez longue période. L'absorption d'humidité accroît la ténacité et par conséquent la longévité des couteaux Polycut™. Lors du remontage d'un couteau démonté auparavant, il faut le placer absolument dans la position qu'il avait initialement.

Se recomienda guardar las cuchillas Polycut™ nuevas en un baño de agua hasta estar listo para usarlas por primera vez. Esto también se aplica a las cuchillas de repuesto que no serán usadas por mucho tiempo. El guardar las cuchillas Polycut™ en agua aumenta su dureza y la duración de su filo. Si se vuelve a instalar una cuchilla usada en el cabezal de corte, asegúrese siempre de colocarla en la misma posición que tenia antes de haberla quitado.

Made In USA
STIHL Incorporated
Virginia Beach, VA 23452
0000-900-1408A.01.K.98.

7 95711 11134 2

4111-710-2190

STIHL®

STIHL PolyCut™ 40-3

Three-blade cutting head for brushcutters and clearing saws

Tête faucheuse à trois couteaux pour débroussailleuses

Cabezal de corte con tres cuchillas para cortadoras de matorrales y sierras despejadoras

Applications: For lawn trimming and mowing large areas of heavy grass and weeds

Applications: Pour couper de grandes surfaces d'herbe haute et de mauvaises herbes

Usos: Para recortar césped y segar pasto grueso y malezas en zonas grandes

Three replaceable thermoplastic blades - retract when striking a solid object
Heavy duty - cuts thick grass and weeds
Multi-purpose - can also be fitted with nylon line

Trois couteaux en thermoplastique remplaçables - se rétractent lorsqu'ils frappent un objet solide
Résistante - coupe l'herbe haute et les mauvaises herbes
Usage polyvalent - peut aussi utiliser le fil de nylon

Tres cuchillas de termoplástico sustituibles - se retraen cuando chocan contra un objeto macizo
Servicio severo - corta el pasto grueso y las malezas
Uso múltiple - también permite la instalación de un hilo de nilón

STIHL
FS 350, 450, 550

STIHL®
Andreas Stihl AG & Co.
D-71307 Waiblingen

STIHL FS 350, 450, 550
STIHL PolyCut™ 40-3
4111-710-2190

GB Follow all safety precautions in owner's manual. Improper use can cause serious or fatal injury!

F Veuillez lire la notice d'emploi. Observez les mesures de sécurité. La mauvaise utilisation de tout dispositif à moteur peut entraîner des blessures graves, voire fatales.

E Siga todas las instrucciones de seguridad del manual de usuario. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la muerte.

To keep the head from turning while removing and installing, insert the metal pin into the hole near the top of the gearbox. Gently turn the head until it locks into place.

Pour empêcher la tête de tourner lorsque vous l'enlevez et la remplacez, insérez la tige de métal dans l'orifice près du dessus de la boîte d'engrenage. Tournez doucement la tête jusqu'à ce qu'elle se barre en place.

Para evitar que el cabezal gire al retirar o instalarlo, inserte el pasador metálico en el agujero que se encuentra cerca de la parte superior de la caja de engranajes. Gire el cabezal suavemente hasta que se trabe en su lugar.









Converting from Polycut™ blades to nylon line

Conversion des lames Polycut™ au fil de nylon

Conversión de cuchillas Polycut™ a hilo de nilón





Polycut 10: A = 280 mm/11″
Polycut 20: A = 280 mm/11″
Polycut 40: A = 400 mm/16″





Please keep this card with your owner's manual for future reference.
Veuillez conserver cette carte avec la notice d'emploi pour future référence.
Por favor mantenga esta tarjeta con su manual de usuario para referencia en el futuro.